

## DELTA® -TRELA объёмная диффузионная мембрана

### Монтаж

- 1. Перед началом укладки плёнки очистите сплошной деревянный настил из обрезных досок от строительного мусора и острых заусенцев. Это предохранит плёнку от механических повреждений во время последующего монтажа. Раскатайте рулон **DELTA® -TRELA** по основанию параллельно карнизному свесу. Объёмная структура пленки должна быть направлена наружу. Свободный край пленки (шириной примерно 10 см) должен располагаться сверху. Закрепите рулоны к основанию в середине зоны нахлёста при помощи оцинкованных гвоздей с уплотнительными шайбами, входящими в комплект каждого рулона (пакет лежит внутри рулона).
- 2. Следующий рулон раскатайте с перехлестом на ширину полосы, свободной от объёмной решетки. В случае необходимости (например, при большой продолжительности кровельных работ) проклейте горизонтальные и вертикальные нахлёсты рулонов клеем **DELTA® -THAN** или **DELTA® -PREN**. При использовании мембраны **DELTA® -TRELA PLUS** клей необходим только для уплотнения вертикальных стыков рулонов.
- 3. Для выполнения бокового нахлеста отделите объёмную решетку от основания пленки на ширину 10 см от края и отрежьте ножницами. Соседний рулон пленки уложите внахлест до структурной решетки.
- 4. На карнизном свесе заведите плёнку на капельник и приклейте клеем **DELTA® -THAN**. Не доводите плёнку до края капельника во избежание капиллярного подъёма талой воды из водосточного жёлоба. Удалите по нижнему краю рулона полосу структурного мата шириной примерно 50 мм.
- 5. Примыкание **DELTA® -TRELA** к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим элементам конструкции выполняйте при помощи клея **DELTA® -THAN/DELTA® -PREN** или односторонней ленты **DELTA® -FLEXX-BAND/DELTA® -MULTI BAND**. Уплотнение антенных и вентиляционных проходок выполняйте лентой **DELTA® -FLEXX-BAND**, предварительно отделив объёмную решётку от плёночной основы.
- 6. Промывая объёмную решетку, закрепите шурупами фиксированные или плавающие кляммеры в соответствии с рекомендациями производителя кровельного покрытия.
- 7. При использовании **DELTA® -TRELA** возможна незначительная визуальная «выпуклость» кровельного покрытия. Это является нормальным и допустимым следствием применения объёмных диффузионных мембран.

В соответствии с требованиями Немецкого союза кровельщиков (ZVDH „Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckhandwerk“, март 2006) при монтаже любого металлического покрытия поверх сплошного основания из древесных плит использование объёмной диффузионной мембраны является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** вне зависимости от угла наклона.

