

## DELTA®-LUXX пароизоляционная плёнка

### Монтаж

- 1. DELTA®-LUXX можно применять на скатных крышах с двухслойной и однослойной вентиляцией и длиной стропил до 10 м. Не используйте DELTA®-LUXX в полностью утеплённых крышах со сплошным настилом. Раскатайте пленку на нижней части стропил и закрепите скобами степлера или гвоздями с широкой шляпкой.
- 2. Рулон можно раскатывать как поперёк стропил, так и вдоль стропил. Маркированная сторона пленки должна быть обращена **внутрь** мансардного помещения.
- 3. Места нахлеста рулонов проклейте односторонней лентой DELTA®-MULTI-BAND или DELTA®-INSIDE BAND.
- 4. Для выполнения примыкания пленки к оштукатуренной стене сделайте напуск пленки около 15 см. Создайте компенсационную складку не менее 2 см в зоне примыкания. Затем нанесите на стену клей DELTA®-TIXX непрерывной полосой с толщиной около 8 мм. Герметик наносите равномерно, в местах, где это необходимо, увеличьте количество клея. Прижмите плёнку к стене и прогладьте, сохранив жгут из клея. Использование прижимной планки не требуется. Примыкание к влажной или заиндевевшей стене выполняйте саморасширяющейся уплотнительной лентой DELTA®-KOMM-BAND в сочетании с прижимной планкой.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, прогонам и мауэрлату выполняйте при помощи клея DELTA®-TIXX. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте широкой лентой DELTA®-FLEXX-BAND.
- 6. Примыкание пленки к проходным элементам (кабелям и трубам) выполняйте односторонними соединительными лентами DELTA®-FLEXX-BAND или DELTA®-MULTI-BAND, а также специальными манжетами. Повреждения (проколы и разрезы) также ремонтируйте указанными лентами.

